

## Montage-Set für einen Tischtennis Wettkampfschläger

## Lieber Tischtennisfreund,

Sie habe hier ein Montageset für einen Tischtennis-Wettkampfschläger erworben. Wir garantieren Ihnen, dass es sich um hochwertige Komponenten handelt, die für ein professionelles Tischtennisspiel ausgelegt sind. Dieses Material ist nicht vergleichbar mit herkömmlichen Komplettschlägern.

Haben Sie keine Angst vor der Montage, diese gehört zum Wettkampfsport einfach dazu! Mit unserer Anleitung können selbst Ungeübte leicht einen Schläger zusammenbauen. Sollten kleine Schönheitsfehler bei der Montage entstehen, zeichnen diese Ihren individuellen Schläger aus.

## Unsere Sets bestehen aus:



- Wettkampfholz in verschiedenen Griffformen (gerade, anatomisch, konkav: unsere Empfehlung)
- 2 Wettkampfbeläge in unterschiedlichen Stärken
- Latex Belagkleber 10ml / VOC frei
- 2 Montagetupfern f
  ür die Montage eines Schlägers
- Hochwertiges Textil-Kantenband zum Schutz des Schlägers

## Montageanleitung



Öffnen Sie den Latex-Belagkleber und streichen Sie zunächst die Seite des Tischtennisholzes ein, auf der sich die Linse befindet (Vorhand). Verwenden Sie dafür den beigelegten Montagetupfer. Wichtig ist, dass eine gleichmäßige, dünne Schicht aufgetragen wird. Zu viel aufgetragener Kleber ist für die Montage ungünstig.



Drücken Sie nun mit einer Belag Andruckrolle (oder Faust, Flasche, Teigrolle etc.) den Belag fest auf das Holz auf.

Achtung: Ein Abziehen des einmal geklebten Belages ist möglich, es müssen aber zur erneuten Montage die Klebereste vom Holz und vom Belag entfernt werden. Dies sollte möglichst vermieden werden!



Tragen Sie nun auf den roten Tischtennis Belag ebenfalls einen gleichmäßig dünne Schicht Belagkleber auf. Warten Sie bitte, bis die Latexschichten abgetrocknet sind. Nur im trockenen Zustand erfolgt eine Klebewirkung. Sie können mit einem Föhn den Trocknungsvorgang beschleunigen.



Schneiden Sie nun mit einer großen Papierschere die überstehenden Belagteile ab. Nutzen sie die Kante des Holzes als Führung der Schere und versuchen Sie möglichst mit wenigen Schnitten zurechtzukommen. So gelingt Ihnen ein sauberer Schnitt.

Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu heiß föhnen und das keine Blasenbildung erfolgt. Eine Blasenbildung ist ein Zeichen für zu dick aufgetragenen Kleber.



Sind beide Komponenten abgetrocknet kommt der schwierigste Teil der Montage: Legen Sie das Schlägerholz vor sich auf einen Tisch mit dem Griff zu Ihnen gerichtet. Nutzen Sie die obere Kante der Griffschale als Ansatzpunkt und Führung zur Positionierung des Belages. Der Belag muss zentriert von unten nach oben aufgelegt werden.



Gehen Sie wie aufgeführt nun mit der zweiten Seite vor.

Nachdem Sie beide Seiten Montiert haben, können Sie das beiliegende Kantenband anbringen.